

Anzuchtkasten Bauplan

Beitrag von „muddyliz“ vom 24. November 2017, 10:14

Hallo Eberhard, du meinst dieses dünne, alubeschichtete Styropor, welches man hinter Heizkörpern an die Wand klebt. Klar kann man das nehmen. Zum Kleben eignen sich Styroporkleber oder einfach nur Holzleim in Verbindung mit einem feinen Zahnpachtel. Bei Rollenware sollte man das Styropor entrollen und einige Tage flach, ggf. beschwert, liegen lassen, damit es sich entspannt.

Zum Kleben reiner Alufolie keinen Holzleim verwenden, weil der stark sauer ist und Löcher ins Alu frisst.