Gewächshaus-Fundament

Beitrag von „muddyliz“ vom 27. März 2012, 09:02

Momentan bin ich dabei, die Stegdoppelplatten zu reinigen. Obwohl das Gewächshaus erst 2 Jahre stand, haben sich doch teilweise unten in den Wandplatten schon Algen gebildet. Die U-Schienen unten an den Wandplatten waren einfach nur aufgesteckt und nicht mit Silikon abgedichtet, so kamen Dreck und Regenwasser in die Hohlkammern => Algenbildung. Außerdem hatten in einigen wenigen Kammern Solitärbiene ihre Brutzellen gebaut. Das Problem ist, wie reinigt man die Hohlkammern von 6-mm-Platten? Bei 10-mm-Platten (mein 1. Gewächshaus) war das kein Problem: Ein 2 m langer, dünner Holzstab und vorne eine dünne Reagenzglasbürste reingesteckt, und man konnte die Kammern problemlos reinigen. Für die 6-mm-Platten habe ich einen Draht vorn mit etwas Klebeband umwickelt und fahre damit in die Hohlkammern. Aber richtig sauber bekommt man die damit nicht. Anschließend werden die Platten im Teich geflutet (so kann man sehen, ob auch alle Kammern frei sind), mit Pressluft ausgeblasen und dann zum Trocknen in die Sonne gestellt. Wichtig ist, dass man die Platten nicht hintereinander stellt, denn dann kann es zum Hitzestau kommen.

Was ich jetzt noch brauche ist schmales Antidust-Tape mit Belüftung von 25 mm Breite. Weiß Jemand, wo man das bekommt?

Einen Fehler habe ich auch schon entdeckt: Beim Abbau vergaß ich, auf den Platten zu markieren wo innen und wo außen ist. Denn die meisten Stegdoppelplatten haben nur außen eine UV-Beschichtung. Und falsch rum eingebaut dürften die nicht allzu lange halten.